



变频部分控制要求:循环水泵由变频器控制,当供水压力与设置压力一致时,水泵进行最低速运行,根据压力变化调节水泵转速,当达到设置最低压力时,水泵全速运行。
配电箱设置手动、自动模式;手动设置就地控制按钮;设置运行指示等信号灯;预留4.85接口。

配电箱应采用双层门 落地明装 室外防雨 IP65