



一级箱



一级箱



不能带负载操作

一级箱

一级箱





二级箱





1路断路器
2路断路器
3路断路器
4路断路器



5路断路器
6路断路器
7路断路器
8路断路器
9路断路器
10路断路器



11路断路器
12路断路器
13路断路器
14路断路器
15路断路器
16路断路器
17路断路器
18路断路器



19路断路器
20路断路器
21路断路器
22路断路器
23路断路器

二级箱

二级箱



二级箱



三级箱



三级箱

